

Anleitung zum Lampenwechsel beim Oxamat

1. Vor Demontage der Steckkontakte Farbzuordnung beachten bzw. notieren!
2. Mit Flachzange die Steckfassung nach unten abziehen.
3. Das Kabel mit der abgezogenen Fassung bis zur Innenseite des Rohres ziehen.
4. Das Rohrteil nach unten abziehen, dabei zugleich das Rohr etwas hin- und herdrehen.
5. Die 3 Befestigungsschrauben lösen.
6. Die Lampe mit den Distanzhülsen nach unten herausziehen und die Distanzhülsen von der defekten Lampe abnehmen.
7. Bitte verwenden Sie eine H4 Fahrzeuglampe mit 60/55 Watt 12Volt und stecken Sie die Distanzhülsen an die neue Lampe.
8. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
9. Bitte vergessen Sie nicht, den Kitt an der Kabeldurchführung wieder anzubringen.