Anleitung zum Lampenwechsel beim Oxamat

(falls die H4 Lampe zu wechseln ist)

1. Vor Demontage der Steckkontakte Farbzuordnung beachten z.B. Handyfoto machen!
2. Mit Flachzange die Steckkontakte nach unten abziehen.
3. Das Kabel mit der abgezogenen Fassung bis zur Innenseite des Rohres ziehen.
4. Befestigungsmutter außen lösen
5. Die Lampe nach unten herausziehen und den Sicherungsring lösen
6. Bitte verwenden Sie eine H4 Fahrzeuglampe mit 60/55 Watt 12Volt
7. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, bitte die Kontaktbelegung beachten.
8. Bitte vergessen Sie nicht, den Kitt an der Kabeldurchführung wieder anzubringen.